

Wi-Fi controller AP-114 Installatiehandleiding

Juni, 2021







Inhoud

V	EILIGH	EIDSVOORSCHRIFTEN	4
1	BESC	HRIJVING	4
	1.1	TECHNISCHE SPECIFICATIES	5
	1.2	CONTROLLER HARDWARE	5
	1.3	AANSLUITKLEMMEN	6
	1.4	LED INDICATIE	6
	1.5	IN DE VERPAKKING	7
2	AANS	SLUITSCHEMA VOOR DE WI-FI CONTROLLER AP-114	7
	2.1	WANDBEVESTIGING	7
	2.2	AANSLUITSCHEMA VOOR DE VOEDING EN HET RELAISCONTACT	7
	2.3	AANSLUITSCHEMA VOOR DE INGANGEN	8
	2.4	AANSLUITSCHEMA VOOR OC UITGANG MET RELAIS	8
	2.5	AANSLUITSCHEMA VOOR EEN LED	8
3	WI-FI	NETWERK INSTELLEN	9
4	INST	ELLEN VIA DE APPORTCONFIG SOFTWARE	. 11
	4.1	APPORTCONFIG STATUSBALK	. 11
	4.2	"System options" scherm	. 12
	4.3	"IN/OUT" SCHERM	. 13
	4.4	"IP REPORTING" SCHERM	. 15
	4.5	"User list" scherm	. 16
	4.6	"Event Log" scherm	. 20
	4.7	RESET NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN	. 21
F		EN VAN DE WIJELCONTROLLER AP-114	71
Э	TEST		. 21
5 6	MAN	UEL UPDATEN VAN DE FIRMWARE	. 21 . 21
5 6 7	MAN GEBR	UEL UPDATEN VAN DE FIRMWARE	. 21 . 21 . 22



Veiligheidsvoorschriften

Inbouw, aansluiting, inbedrijfname en onderhoud van de AP-114 controller mogen uitsluitend worden uitgevoerd door deskundig, opgeleid personeel en volgens deze montage- en gebruiksaanwijzing.

Deze montage- en gebruiksaanwijzing is een geïntegreerd onderdeel van de GSM ontvanger en is uitsluitend bedoeld voor deskundig personeel, dat deze voor de montage volledig en aandachtig dient door te lezen. De montage- en gebruiksaanwijzing moet na de montage aan de exploitant worden overhandigd. Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot een gebrekkige werking of tot onherstelbare schade aan het toestel.

Voordat werkzaamheden aan de installatie worden uitgevoerd moet de stroom worden uitgeschakeld.

Voor wijzigingen, aanpassingen of herstellingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kan de fabrikant niet worden aansprakelijk gesteld en deze doen bovendien het recht op garantie vervallen.



Houdt u aan de plaatselijke voorschriften voor het sorteren van afval en gooi deze apparatuur of onderdelen ervan niet weg met ander huishoudelijk afval.

1 Beschrijving

De Wi-Fi controller **AP-114** kan automatische poorten en andere toestellen op afstand bedienen via de **Apport** app. Er kunnen tot 990 gebruikers worden opgeslagen met hun emailadres. In de **AP-114** kunnen tijdzones en tellers ingesteld worden, die bepalen wanneer een gebruiker toegang heeft. De controller kan berichten versturen naar een CMS (Central Monitoring Service) en **Apport** telkens wanneer ingangen of uitgangen geactiveerd worden en ook als ze terug vrijgegeven worden. De teksten van deze berichten zijn vrij instelbaar.

Eigenschappen

Afstandsbediening

• Met de mobile applicatie Apporteq.

Berichten voor gebruikers

• Stuurt gebeurtenismeldingen naar Apport app.

Meldingen voor meldkamer

- Stuurt gebeurtenisinformatie in contact ID codes naar ApoortConfig software en hardware receivers die compatibel zijn met monitoring software.
- Kan simultaan meldingen versturen naar een meldkamer en werken met de *Apport* app.

Ingangen en uitgangen

- 4 instelbare in-/uitgangen: IN met NO, NC of EOL (weerstandsevaluatie) of UIT met puls/houdcontact
- 1 uitgangsrelais (OUT5)

Instellen

- Programmeren en wissen van gebruikers via *Apport* app (door de beheerder) en via *ApportConfig* software.
- Uitgebreide configuratie is lokaal mogelijk via een mini USB-kabel of op afstand via webbrowser en *ApportConfig* software.
- Op afstand updaten van firmware.



1.1 Technische specificaties

Parameter	Omschrijving
Voedingspanning	9-24 V DC
Stroomverbruik	150 mA
Instelbare in-/uitgangen	4, instelbaar als INGANG type: NC, NO, EOL=10 k Ω , of OC UITGANG (open collector, max. 50 mA)
Relaisuitgang	1 relais, 1 A 30 V DC, 0,5 A 125 V AC
Verbinding met CMS	TCP/IP of UDP/IP via Wi-Fi
Communicatie protocol	TRK_TCP of TRK_UDP
Versleuteling	6 karakters encryptie
Wi-Fi frequentie	2,4 GHz
Wi-Fi protocol	802.11 b/g/n
Beveiligingsmode	WPA, WPA2, WPA mixed
Netwerk configuratie	DHCP of manuele netwerkconfiguratie (met GSM of laptop)
Buffergeheugen	Tot max. 60 niet verstuurde gebeurtenissen
Gebeurtenissengeheugen	Tot max. 5000 gebeurtenissen
Gebruikers	990
Omgevingstemperatuur	Van –10 °C tot +50 °C, relatieve vochtigheid tot 80 % bij +20 °C
Afmetingen	88 x 62 x 26 mm
Gewicht	80 g

1.2 Controller hardware



- 1. Indicatie LED's
- 2. Sleuf voor openen deksel
- 3. USB Mini-B connector voor programmeren
- 4. Aansluitklemmen
- 5. Activatieknop voor Wi-Fi configuratie mode.

1.3 Aansluitklemmen

Klem	Beschrijving
+DC	Voedingsklem (9-24 V DC positief)
-DC	Voedingsklem (9-24 V DC negatief)
1 I/O	Ingang of uitgang (fabrieksinstelling: OC uitgang)
2 I/O	Ingang of uitgang (fabrieksinstelling: OC uitgang)
3 I/O	Ingang of uitgang (fabrieksinstelling: OC uitgang)
4 I/O	Ingang of uitgang (fabrieksinstelling: OC uitgang)
COM OUTPUT	Positieve voedingsklem (+) voor I/O ingesteld als uitgang
NC	NC relaiscontact
С	COM relaiscontact
NO	NO relaiscontact
COM OUTPUT	Positieve voedingsklem (+) voor I/O ingesteld als uitgang
COM IN/OUT	Common voor I/O ingesteld als in- of uitgang (negatieve voedingsklem)

1.4 LED indicatie

Indicatie LED	LED status	Beschrijving
NETWORK	Vast groen	Verbonden met Wi-Fi netwerk
	Groen knipperen	Proberen met WIFI netwerk verbinden
	Geel knipperen	Indicatie signaalsterkte van 0 tot 5
	Snel groen / geel knipperen	Wi-Fi configuratie mode
DATA	Vast groen	Bericht wordt verzonden
	Vast geel	Er zijn niet verzonden berichten in buffergeheugen
STATUS	Groen knippert	Geen problemen
	1x rood knipperen	Verbinding met Wi-Fi-netwerk niet mogelijk
	2x rood knipperen	Zwak Wi-Fi signaal
	3x rood knipperen	Kan geen verbinding maken met de IP-ontvanger via het primaire kanaal
	4x rood knipperen	Kan geen verbinding maken met de Apport-server
	5x rood knipperen	Kan geen verbinding maken met beide ontvangerkanalen
	6x rood knipperen	Interne klok van de AP-114 is niet ingesteld
	7x rood knipperen	Lage voedingsspanning

Controleer de voedingsspanning en de aansluitingen als er geen enkele LED aan is.

Opmerking: Zorg voor het nodige materiaal, vooraleer de installatie aan te vatten:

- 1) USB Mini-B kabel voor configuratie.
- 2) Een kabel met minstens 4 aders voor het aansluiten van de controller.
- 3) Een platte schroevendraaier van 2,5mm.

Bestel deze noodzakelijke componenten eventueel bij een lokaal verkooppunt.

7

1 pc.

3 pc.

2 pc.

1 pc.

1.5 In de verpakking

- Wi-Fi controller AP-114
- Weerstand 10 $k\Omega$
- Schroef

Porte

- Dubbelzijdige klittenband (5 cm)

2 Aansluitschema voor de Wi-Fi controller AP-114

2.1 Wandbevestiging

- 1. Open het deksel. Verwijder de inplugbare connector.
- 2. Verwijder de printplaat.
- Bevestig de behuizingsbasis dmv aangepaste schroeven.
- 4. Installeer de printplaat en de inplugconnector opnieuw.
- 5. Sluit het deksel.

2.2 Aansluitschema voor de voeding en het relaiscontact

Sluit de AP-114 controller aan volgens onderstaand schema.



2.3 Aansluitschema voor Wiegand (26/34) lezer

Het configureren van de controller met een RFID-lezer wordt beschreven in hoofdstuk 4.3. " IN / UIT "venster. Alleen de uitgang 5 OUT kan worden aangestuurd met een RFID-lezer. Schema voor het aansluiten van RFID-lezer op AP-

114 controller:

Porte



De **AP-114** heeft 4 universele ingangen I/O die kunnen fungeren als ingang of uitgang. De ingangen kunnen werken in NC, NO of EOL mode. Sluit de ingangen aan volgens het gekozen type (NC, NO, EOL) zoals in onderstaand schema:



2.5 Aansluitschema voor een relais op een OC uitgang



Met het extern relais kunnen bvb. elektrische toestellen in- en uitgeschakeld worden.. De Output modus moet geselecteerd zijn voor de betreffende I/O aansluiting.

2.6 Aansluitschema voor een LED



De Output modus moet geselecteerd zijn voor de betreffende I/O aansluiting.

3 Wi-Fi netwerk instellen

Porte

De **AP-114** controller moet verbonden zijn met een Wi-Fi-netwerk. Schakel de stroom van de controller in. Gebruik een platte schroevendraaier om het AP-114 deksel te verwijderen. Houd de registratie-knop 3sec ingedrukt. De NETWORK-LED begint snel groen en geel te knipperen. Laat de knop los. De Wi-Ficontroller is nu in registratiemodus met een eigen Wi-Fi-netwerk. Gebruik je telefoon of laptop om je te registreren. Selecteer het wifi-toegangspunt **AP114_xxx** in het instellingsmenu van je telefoon (of laptop).

Let bij onderstaande procedure heel goed op dat uw smartphone verbonden blijft met de wifi van de AP-114 controller.

Sommige smartphones verbreken deze wifi vermits er geen internetconnectie mogelijk is!

Gebruik in dit geval de ApportConfig software om de instellingen uit te voeren.

- Open een browser en geef het IP-adres 192.168.12.1 in. Er opent zich een nieuw scherm, geef hier het paswoord in (standaard paswoord: 123456). Klik nu op LOGIN.
- 2. Selecteer het wi-fi netwerk bij **WIFI instellingen**, waarmee de AP-114 moet verbinden.
- 3. Geef het Wi-Fi netwerk paswoord in.
- 4. Klik op de Join toets.

			Bu	tton	
	③ 192.168.12.1		43	:	
	Please enter password:				
	LOGIN				
			/		
	A 192.168.12.1		43	:	
	WiFi settings				
	WiFi Network Access				
l	Status: disabled				
	Wireless SSID settings				
	Available networks and signal strenghts	PorteQ	2,1009	% •	2
	Password for SSID:	56SdS65	1		3
	Use custom SSID:				
	Join to selected network:	Join			5

Indien het gewenste netwerk niet vermeld staat in de ① 192.168.12.1 43 ÷ lijst bij Available network and signal strengths, of als het netwerk verborgen is, moet u WiFi settings 3. Het Wi-Fi netwerk paswoord ingeven Network 4. Via het veld Use custom SSID, de netwerknaam ingeven en het veld aantikken Status: disabled 5. Klik op de **Join** toets. Wireless SSID settings Available networks and signal strenghts Password for SSID: 56SdS65 3 Use custom SSID: PorteQ2 4 Join to selected network: 5 6. Er opent zich een nieuw scherm. Wacht tot de ① 192.168.12.1 (45) : controller verbinding gemaakt heeft en klik op Back. Wifi connecting Connecting to: PorteQ2 Back to main: Back 6 "Network settings" scherm ① 192.168.12.1 (45) : De verbinding wordt tot stand gebracht en het IP-Network settings adres wordt toegewezen aan de Wi-Fi-controller. WiFi Network Use DHCP: Static IP: 192.168.0.9 Net mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.0.1 Save parameters: Save "Access settings" scherm (45) : ① 192.168.12.1 Admin pass – stel een wachtwoord in om verbinding Access settings te maken met de WI-FI controller. Klik op Save als het paswoord aangepast is. Network Admin pass: 123456

Save parameters:

Save

Sluit uw browser. Koppel je telefoon (of laptop) los van het **AP114_xxx** wifi-netwerk. De Wi-Fi Controller AP-114 verlaat de instelmodus binnen een paar minuten (of houd de knop 3sec ingedrukt totdat de NETWORK-indicator stopt met groen-geel knipperen).

4 Instellen via de ApportConfig software

Met *ApportConfig* software kunt u de *AP-114* controller instellen aan de hand van de schermen die hieronder beschreven zijn.

- 1. Download de configuratie software *ApportConfig* via <u>www.porteq.eu</u> en installeer die op je PC.
- 2. Open het deksel van de AP-114 met een platte schroeven als hieronder getoond:



- 3. Verbind de *AP-114* met een computer dmv een USB Mini-B kabel.
- 4. Start de software *ApportConfig*. Het programma herkent automatisch het aangesloten toestel en opent automatisch het configuratiescherm voor de **AP-114**.
- 5. Klik op **Read [F4]** om de actuele *AP-114* parameters te zien. Voer desgevraagd de beheerderscode in het pop-up venster in.

OPMERKING:	De knop Read [F4] zal het programma de instellingen laten lezen en weergeven die momenteel in het apparaat zijn opgeslagen.
	De knop Write [F5] slaat de instellingen, die in het programma zijn gemaakt, op in het toestel.
	De knop Save [F9] slaat de instellingen op in een configuratiebestand. Je kunt deze opgeslagen instellingen later uploaden naar andere toestellen. Hierdoor kunnen snel meerdere toestellen met dezelfde instellingen worden geconfigureerd.
	Met de knop Open [F8] kunt u een opgeslagen configuratiebestand kiezen en de instellingen bewerken.
	Als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen, klikt u op de knop Restore linksonder in het scherm.

4.1 ApportConfig statusbalk

Nadat de **AP-114** verbonden is met de **ApportConfig** software, toont deze software informatie over het aangesloten toestel in de statusbalk.

MAC/Uniek ID							
8CAAB5CA2C70							
	J						
Status: uitlezen voltooid	Toestel: AP-114_1003	SN:000112	BL: 1.05	FW:1.13	HW:	Modus	Remote



Naam	Beschrijving
MAC/Unique ID	IMEI nummer van het toestel
Status	Huidige verwerking van de software
Toestel	Toesteltype (hier moet AP-114 vermeld zijn)
SN	Serienummer van het toestel
BL	Release versie
FW	Firmware versie van het toestel
HW	Hardware versie van het toestel
Modus	Soort verbinding met computer (lokaal via USB of Remote via internet)

Als u op de knop **Uitlezen [F4]** klikt, worden de instellingen van de **AP-114** uitgelezen. Met **ApportConfig** kunt u deze instelling aanpassen, zoals hieronder beschreven.

4.2 "Systeem opties" scherm

🏟 ApportConfig 1.66.35 AP-114			_	×
🔅 Programma 🥕 Acties 💷 Info				
Uitlezen [F4] Bi Systeem opties Algemeen IN/UIT Toestel ID IP-rapportage Tijdsinstelling Gebruikerslijst Tijdzone Historiek Administrator cor Firmware Test ingeschakelde Wachtwoord opslaan Start test om Naar Apport Clout Naar Apport Clout	Werken [F5] Openen [F8] 0004 NTP server +2 +2 de •••••• st English I dag(en) 0 ✓ 12:00) Opslaan [F9] WiFi netwerk paramet DHCP modus Statisch IP: Subnet mask: Standaard gateway: Wifi SSID naam Wifi SSID naam	Deconnecteren ers 192.168.0.2 255.255.255.0 192.168.0.1 PorteQ Gast d PTAP114	
MAC/Uniek ID				

De velden "Algemeen"

- Toestel ID instellen toestelnummer (4 karakters, hexadecimaal nummer, 0-9, A-F).
- Tijdinstelling- kies een bron voor het instellen van de tijd
- **Tijdzone** weergegeven, wanneer de tijdsynchronisatie NTP-server geselecteerd is, hou hier ook rekening met een eventuele correctie voor zomer-wintertijd.
- Administrator Code wachtwoord om instellingen te kunnen wijzigen.
- **Taal gebrukerslijst** kies een taal (De gebruikerslijst kan ingevoerd worden met de karakters van de geselecteerde taal).

De velden "Periodieke test"

• **Test Ingeschakeld** – indien geselecteerd, wordt op regelmatige tijdstippen een testbericht verstuurd.

- **Test Interval** instellen periode voor het versturen van een testbericht.
- Start test om instellen tijdstip waarop testbericht verstuurd wordt.
- Naar Apport Cloud indien geselecteerd, wordt testbericht verstuurd naar Apport.

De velden "WiFi netwerk parameters"

- DHCP mode Modus van wifi-controller voor registratie op netwerk (handmatig of automatisch).
- Statisch IP statisch IP-adres voor wanneer de handmatige registratiemodus is geselecteerd.
- Subnet mask subnetmasker voor wanneer de handmatige registratiemodus is geselecteerd.
- Standaard gateway gateway-adres voor wanneer de handmatige registratiemodus is ingesteld.
- Wifi SSID naam voer de naam van het Wi-Fi-netwerk in, waarmee de AP-114 moet verbinden.
- Wifi SSID wachtwoord voer het wifi-netwerkwachtwoord in.

4.3 "IN/UIT" scherm

"IN/UIT" tabblad

Porte

ReportConfig 1.66.35 AP-114		- 🗆 X
🔅 Programma 🎤 Actie	ıs 🛄 Info	
	Uitlezen [F4] Bijwerken [F5] Opener	n [F8] Opslaan [F9] Deconnecteren
Systeem opties	IN/UIT Tiidzone	
IN/UIT		
IP-rapportage	Ingangs/Uitgangs-instellingen	
Gebruikerslijst	Klem Functie	Type Pauze, min Vertraagd CMS Gn hers Pulstijd, sec Tijdzone Toon IN
Historiek	1 I/O Uitgang	Puls 0 400 🗹 🗌 3 🔹 NVT
Firmware	2 I/O Uitgang	Puls 0 400 ✓ 3 ▼NVT
	3 I/O Uitgang	Puis 0 400 V 3 NVI
	5 OUT Uitgang	
		Puls
		Continu
	Kaartlezer instellingen	
	Wiegand-lezer modus	
Wachtwoord opslaan	IN/UIT melding bij activatie	
Fabrieksinstelling	Schakel lezerfilter uit	
Herstellen	Laagspanningslezer	

- Klem nummer van de aansluitklem van de controller
- Functie functie van de in- of uitgang (input, output, disabled).
- **Type** instellen type van de ingang (NC, NO, EOL= $10k\Omega$) of uitgang (Puls, Continu).
- **Pauze** na een eerste activatie zal de ingang gedurende de ingestelde tijd niet reageren op een nieuwe activatie. Vul hier een 0 in, als je deze functie niet wil gebruiken.
- Vertraagd stel hier een vertragingstijd in (msec) als de controller slechts moet reageren als ingang gedurende bepaalde tijd getriggerd blijft, bij kortere triggertijd gebeurt niets.
- CMS selecteren om berichten te verzenden naar een CMS (Central Monitoring Service) en Apport.
- No rest. er wordt geen melding verzonden bij de-activatie (restore) van in- of uitgang.
- **Pulstijd** tijdsduur van activatie van een uitgang, indien de uitgang ingesteld is op **Pulse**.
- Tijdzone wijs een tijdzone toe voor automatische activatie van de betreffende uitgang.
- Toon IN koppel een ingang (IN) aan de uitgang zodat actuele status zichtbaar is in bedienings-app.

Kaartlezer instellingen

- Wiegand-lezer modus selecteren om een Wiegandlezer (type 26/34) aan te sluiten op de AP-114
- **IN/UIT melding bij activatie** selecteren om een melding naar Apport te sturen bij toegang dmv de Wiegandlezer
- Schakel lezerfilter uit selecteren om de ingebouwde filter uit te schakelen bij gebruik van lezers die korte pulsen versturen
- Laagspanningslezer selecteren in geval het aangesloten lezerstype met lage spanning werkt

Instellingen voor poortstandmelding

Apport-app en widget kunnen de actuele positie van de poort weergeven (gesloten of open). Om dit te laten werken, moet een ingang (bvb. I/O 1) van de AP-114 worden aangesloten op de statusuitgang van de automatische poort, zoals getoond in hoofdstuk 2.4 "Schema voor het aansluiten van een ingang". In het ApportConfig venster "**IN / UIT**" wijst u de aangesloten ingang toe aan de AP-114-uitgang die de status zal weergeven. Dit door bij de gewenste uitgang, de nummer van de ingang te selecteren in het veld **Toon IN**.

Programma Ac	ties 🔲	Info																	
	Uitlezen	[F4] Bijwe	erken [F5]			C	pene	n [F8]		Opsla	an [F9]				De	conne	cteren		
Systeem opties		Tiidzone																	
IN/UIT		.,																	
IP-rapportage	Ingang	s/Uitgangs-in	stellingen																
Gebruikerslijst	Klem	Functie								Тур	e Pauze	e, min V	ertraago	CMS	Gn her	s Pulstij	d, sec	Tijdzon	e Toon IN
Historiek	1 1/0	Ingang								NC) ()	5	0000	✓		3			• NVT
Firmware	3 1/0	Uitgang								Pu	ls 0	4	00	 ✓ 		3			- NVT
Timware	2 1/0	Uitgang								Pu	s 0	4	00	 ✓ 		3			NVT
	5 00	Uitgang								Pu		4	.00	 ✓ ✓ 		3			NVT
		Politiquing								1.0						1-		<u>r</u>	
, i juzone tabbiau																			
ApportConfig 1.66.35 AP-114 Programma Ac	ties 🛄	Info [F4] Bijwe	erken [F5]			0	pene	n [F8]		Opsla	an [F9]				De	connec	cteren	-	_ ×
ApportConfig 1.66.35 AP-114 Programma Ac Systeem opties	ties III Uitlezen	Info [F4] Bijwe Tijdzone	erken [F5]			C	pene	n [F8]		Opsla	an [F9]				De	connec	cteren	-	_ ×
ApportConfig 1.66.35 AP-114 Programma Ac Systeem opties IN/UIT	ties Uitlezen	Info [F4] Bijwe Tijdzone	rrken [F5]			C	pene	n [F8]		Opsla	an [F9]				De	connec	cteren	-	_ ×
 ApportConfig 1.66.35 AP-114 Programma & Ac Systeem opties IN/UIT IP-rapportage 	ties Uitlezen	Info [F4] Bijwe Tijdzone	erken [F5] Start tijd Tijd	Ма	Di	Q	pene	n [F8]	7a	Opsla	an [F9] Eind tijd Tijd	Ма	Di	Wo	De	connec	cteren	-	_ ×
ApportConfig 1.66.35 AP-114 Programma Ac Systeem opties IN/UIT IP-rapportage Gebruikerslijst	ties Uitlezen IN/UIT	Info [F4] Bijwe Tijdzone nak. Modus Permane	rrken [F5] Start tijd Tijd 07:30	Ma	Di	vo ₩o	pene Do	n [F8] Vr	Za	Opslar Zo	an [F9] Eind tijd Tijd 17:30	Ma	Di	Wo D	De o Vr	Za	cteren Zo		- ×
ApportConfig 1.66.35 AP-114 Programma & Ac Systeem opties IN/UIT IP-rapportage Gebruikerslijst Historiek	ties Uitlezen IN/UI	Info [F4] Bijwe Tijdzone hak.Modus Permane	rken [F5] Start tijd Tijd 07:30 08:30	Ma	Di	vo ₩o	pene Do	n [F8] Vr	Za	Opslar Zo	an [F9] Eind tijd Tijd 17:30 12:30	Ma	Di	Wo D		Za	zteren Zo		
ApportConfig 1.66.35 AP-114 Programma A Ac Systeem opties IN/UIT IP-rapportage Gebruikerslijst Historiek Firmware	ties Uitlezen IN/UII ID Insc 1 2 2	Info [F4] Bijwe Tijdzone hak. Modus Permane Permane Permane	erken [F5] Start tijd Tijd 07:30 08:30 00:00	Ma			Do V	n (F8)	Za	Opsla Zo	an [F9] Eind tijd Tijd 17:30 12:30	Ma	Di	₩₀ D		za] []	zo Zo		
 ApportConfig 1.66.35 AP-114 Programma 2 Ac Systeem opties IN/UIT IP-rapportage Gebruikerslijst Historiek Firmware 	ties Uitlezen IN/UII ID Insc 1 V 2 V 3 C	Info [F4] Bijwe Tijdzone Modus Permane Permane Permane Permane	erken [F5] Start tijd Tijd 07:30 08:30 00:00 00:00	Ma		Vo ✓	pene Do ☑	n [F8] Vr ☑	Za	Copsta Zo	an [F9] Eind tijd Tijd 17:30 12:30 00:00	Ma		₩₀ D		Za]]]			
 ApportConfig 1.66.35 AP-114 Programma & Ac Systeem opties IN/UIT IP-rapportage Gebruikerslijst Historiek Firmware 	ties Uitlezen IN/UI ID Insc 1 2 2 4 3 0 4 0	Info [F4] Bijwe Tijdzone Tijdzone Permane Permane Permane Permane Permane	Erken [F5] Start tijd Tijd 07:30 08:30 00:00 00:00	Ma		Wo Image: Control of the second se	Do	vr Vr	Za	Copsta Zo	an [F9] Eind tijd Tijd 17:30 12:30 00:00 00:00					Za Za Za Za Za Za Za Za Za Za Za Za Za Z	Zo Zo Zo Zo Zo Zo Zo Zo Zo Zo Zo Zo Zo Z		
ApportConfig 1.66.35 AP-114 Programma Ac Systeem opties IN/UIT IP-rapportage Gebruikerslijst Historiek Firmware	Uitlezen IN/UI ID Insc 1 2 4 3 4 5 5	Info [F4] Bijwe Tijdzone Tijdzone Ak. Modus Permane Permane Permane Permane Permane Permane	rrken [F5] Start tijd Tijd 07:30 08:30 00:00 00:00 00:00 00:00	Ma			pene	vr Vr	Za 	Copstan Zo	an [F9] Eind tijd Tijd 17:30 12:30 00:00 00:00 00:00	Ma				Za 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
ApportConfig 1.66.35 AP-114 Programma A Ac Systeem opties IN/UIT IP-rapportage Gebruikerslijst Historiek Firmware	ties Uitlezen IN/UI ID Insc 1 2 2 4 3 2 4 2 5 2 6 2	Info [F4] Bijwe Tijdzone Ak. Modus Permane Permane Permane Permane Permane Permane Permane Permane	Start tijd Tijd 07:30 08:30 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00				Do Do Do Do Do Do Do Do Do Do	vr 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Za	Zo Copslaa	Eind tijd Tijd 17:30 12:30 00:00 00:00 00:00 00:00	Ma				Za 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Ze Ze Ze Ze Ze Ze Ze Ze Ze Ze Ze Ze Ze Z		

Wachtwoord opslaan Fabrieksinstelling 9

10

Puls

Puls

00:00

00:00

- Inschak. schakel de tijdzone in, voor wanneer de AP-114 de uitgang automatisch moet activeren.
- Start tijd stel het tijdstip en de dagen in, vanaf wanneer de uitgang moet ingeschakeld worden.

• **Eind tijd** – stel het tijdstip en de dagen in vanaf wanneer de uitgang moet uitgeschakeld worden.

 00:00

00:00

 \times

4.4 "IP rapportage" scherm

ReportConfig 1.66.35 AP-114

🖗 Programma 🥜 Act	ies 🛄 Info					
	Uitlezen [F4] Bijwerl	ken [F5]	Openen [F8]	Opslaan [F9]	Deconnecte	eren
Systeem opties	Primair kanaal			Instellingen		
IN/UIT	Communicatie type	Hit	-	Keer naar primaire terug na	5	min
P-rapportage	Damain of ID	0.0.0.0		IP ping periode	✓ 60	sec
Jebruikerslijst	Poort	0		Back-up rapportage na	3	pogingen
Firmware	Encryptie sleutel	•••••				
	Backup kanaal			Apport Cloud		
	Communicatie type	Uit	-	Schakel verbinding met Apport in	v	
	Domein of IP	0.0.0.0	_	Parallelle rapportering	\checkmark	
Vachtwoord opslaan	Poort	0		Apport Cloud toegangscode	•••••	
abrieksinstelling	Encryptie sleutel	•••••				
Herstellen						

De velden "Primair kanaal"

- **Communicatie type** kies het communicatietype (TCP/IP, UDP/IP) voor de CMS (Central Monitoring Station) ontvanger.
- **Domain of IP** instellen domein of IP adres van de ontvanger.
- **Poort** instellen poortnummer van het netwerk van de ontvanger.
- Encryptie sleutel 6-digit encryptiesleutel die overeenkomt met de encryptie van de CMS ontvanger.

De velden "Backup kanaal"

Deze zijn gelijkaardig aan die van het "Primair kanaal".

De Velden "Instellingen"

- Keer naar primaire terug na tijdsduur na dewelke de controller opnieuw verbinding met het primaire kanaal zal proberen maken.
- IP Ping periode inschakelen verzenden PING-signaal en instellen van de tijdsduur van de periode.
- **Backup rapportage na** instellen aantal pogingen om te verbinden met het primair kanaal, vooraleer de ontvanger zich met het back-up kanaal zal verbinden.

De velden "Apport Cloud"

- Schakel verbinding met Apport in inschakelen Apport service, laat de AP-114 toe data uit te wisselen met de Apporteq app en ook om op afstand (draadloos) met ApportConfig de configuratie te wijzigen.
- Parallelle rapportage meldingen worden gelijktijdig verzonden naar een meldkamer (CMS) en Apport. Indien uitgeschakeld, worden melding naar Apport slechts verstuurd nadat deze eerst naar de meldkamer gestuurd werden.
- Apport Cloud toegangscode 6-cijferig wachtwoord om te verbinden met Apport (fabriekscode = 123456).

4.5 "Gebruikerslijst" scherm

"Gebruikers" tabblad

🙀 ApportConfig 1.66.35 AP-114 — 🗆 🗙										
🍈 Programma 🎤 Acties 📖 Info	🏟 Programma 🌽 Acties 💷 Info									
Uitlezen [F4] Bijwerken [F5] Openen [F8] Opslaan [F9] Deconnecteren										
Systeem opties Gebruikers Tijdzone Blacklist										
IN/UIT Registreer RFID Gebruikers wissen										
IP-rapportage ID E-mailadres RFID code Naam Aan Tijdz 1 2 3 4 5 Extra instellingen										
Gebruikerslijst 10 Not authorized NVT Image: Constraint of the second sec										
Historiek 11 Piet.pieters@porteq.eu Piet V V V Extra instelling										
12 Jan.janssen@hotmail.com Jan VT V V Extra instelling										
13 Peter.peters@hotmail.com Peter V NVT V V V V Extra instelling										
14 Image: NVT in the second										
15 NVT C C Extra instelling										
16 NVT C C Extra instelling										
17 NVT C C Extra instelling										
Wachtwoord opslaan 19 Extra instelling										

- E-mailadres vul hier het emailadres van de gebruiker in
- **RFID code** vul het ID-nummer van de RFID-kaart (tag) van de gebruiker in als een RFID-lezer is aangesloten op de controller en de gebruiker een RFID-kaart (tag) heeft.
- Naam vul de naam van de gebruiker in.
- Aan als dit vakje is aangevinkt, mag de gebruiker de aangevinkte uitgangen bedienen.
- **Tijdzone** een tijdzone toewijzen (specificeer een nummer) voor wanneer de gebruiker uitgangen kan bedienen.
- **Uitgangen** markeer de nummers van de uitgangen die door de gebruiker mogen bediend worden.
- Extra instellingen door op de knop Extra instellingen te klikken, wordt een nieuw venster met gebruikersinstellingen geopend.

Opmerking: Als vakje **Aan** is uitgeschakeld voor gebruiker nr. 10 met de naam **Not authorized**, het is de gebruiker verboden de controller te bedienen met RFID-kaarten en codes die niet in de gebruikerslijst staan.

Gebruikersinstellingen (gebruiker 11 tot 990)

- Ingeschakeld indien aangevinkt, kan gebruiker de geselecteerde uitgangen bedienen.
- Naam vul gebruikersnaam in.
- E-mailadres-het e-mailadres van de gebruiker.
- RFID code als een RFID-lezer (Wiegand 26/34) is aangesloten op de controller, kan het ID-nummer van de RFID-kaart (tag) worden toegewezen.
- **Codeklavier code** wanneer een RFID-lezer met codeklavier (Wiegand 26/34) is aangesloten op de controller, kan een gebruikerscode worden toegewezen.
- **Tijdzone toewijzen** een tijdschema toewijzen (specificeer een nummer) voor wanneer de gebruiker uitgangen kan bedienen.
- Geldig vanaf specificeer datum en tijd vanaf wanneer gebruiker de controller kan bedienen.
- **Geldig tot** specificeer datum en tijd tot wanneer gebruiker de controller kan bedienen.
- **Teller inschakelen** vink het vakje aan om de teller in te schakelen.
- Teller instellen specificeer het aantal keren dat de gebruiker de controller kan bedienen gedurende de gekozen tijd.
- Huidige tellerstand huidig aantal uitgevoerde activaties.
- Kan uitgangen bedienen vink het nummer van de uitgang aan, die door de gebruiker mag bediend worden.

Registreer RFID tags (kaarten)

Sluit de RFID-lezer aan op de controller (zie 2.3 "Aansluiting RFID-lezer (Wiegand 26/34)"). Schakel de controller in. Sluit de USB Mini-B-kabel aan op de controller. Selecteer "Wiegand-lezer modus" in het venster "IN / UIT"

Anna 10 - 5 - 1 5 25 - 40 114								,	- v
ApportConfig 1.00.35 AP-114								- I	^
🐏 Programma 🥕 Acties	🛄 Info								
	Uitlezen [F4] Bijwerken [F5]	Openen [F8] 0	pslaan [F	F9]		D	econnecterer		
Systeem opties	IN/IIIT Tiidzone								
IN/UIT	ing on injuzone								
IP-rapportage	Ingangs/Uitgangs-instellingen								
Gebruikerslijst	Klem Functie		Туре	Pauze, min	Vertraagd CM	S Gn he	rs Pulstijd, sec	Tijdzone	Toon IN
Historiek	1 I/O Uit		NVT	0	400		3	-	NVT
Firmware	2 I/O Uit		NVT	0	400		3	-	NVT
	3 I/O Uit		NVT	0	400		3		NVT
	4 I/O Ingang		Dule	0	400		3		NVT
	5 oor origing						15	r	
	Kaartlezer instellingen								
	MP								
	wiegand-lezer modus								
Wachtwoord opslaan	IN/UIT melding bij activatie								
Fabrieksinstelling	Schakel lezerfilter uit								
Herstellen	Laagspanningslezer								
nersetten									
MAC/Uniek ID									

Gebruikersinstellingen	- 🗆 ×
ID	13
Ingeschakeld	√ Peter
Naam E-mailadres	Peter.peters@hotma
RFID code	
Codeklavier code	
Tijdzone toewijzen	NVT -
Geldig vanaf	1/03/2016 15 00:00
Geldig tot	1/03/2016 15 00:00
Teller inschakelen	
Teller instellen	0
Huidige tellerstand	0
Kan uitgangen bedienen	OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5
Ор	Islaan



Klik op **Registreer RFID** in het "Gebruikerslijst" venster.

Programma 🥻 🎤	Acties Info	[E5] Open	en (F8) 0n	vlaan (E9)			Deconnectera		
steem opties	Gebruikers Tiidzens	Placklist		staan [r 7]			Deconnectere		
/UIT	Gebruikers Tijdzone		-						
-rapportage		Registreer RFID	Gebruikers wi	issen		Uitg		1	
ebruikersliist	ID E-mailadres	RFID code	Naam		Aan Tijdzo	5 Code Extra i	nstellingen		
storiek	10		Not autho	orized		✓ Exti	ra instellingen		
rmware	11 Jan@porteq.eu	1213456789	Jan Jansse	en	VVT	✓ Extr	ra instellingen		
	12 Piet@porteq.eu		Piet Pieter	rs	VVT	Extr	ra instellingen		
	13					Ext	ra instellingen		
	14					Ext.	ra instellingen		
									,
						STOP reg	gistratie		
u de RFID-tag (kaa	art) voor de RFID-lezer. E	Er wordt een nieuw v	/enster	📫 RFID i	registratio	on mode	_	- 🗆	
opend als de lezer en selecteer de g op TOEVOEGEN .	de tag (kaart) scant. Voo ebruiker kan Uitgang S	er daar de gebruiker 5 bedienen . 5. Druk	snaam op de		Car	d/Tag found	:		
rhaal de bovensta	ande stappen om meer	RFID-tags (kaarten)	toe te		108	05685			
egen. Wanneer de kt u op de STOP-	registratie van alle RFII egistratieknop.	D-tags (kaarten) is vo	oltooid,		Ente	er user name	e:		
ik op de knop We	gschrijven [F5] om de R	FID-lijst in de contro	oller op						
					User	r can control	PGM	✓	
slaan.					Out	put 5	_		



RFID-tags (kaarten) kunnen in ApportConfig geregistreerd worden door hun ID-nummers in het veld RFID Code in te voeren. Geef de gebruiker een naam, selecteer het veld AAN en de Uitgang . Druk op de knop Wegschrijven [F5] om de lijst met RFID-tags (kaarten) in de controller op te slaan.	
	0014433711 220, 15791
	Het ID-nummer on de BEID-kaart
RFID-tag (kaart) registratie via de Apport app.	
In de Apport app, ga naar Nieuwe gebruiker toevoegen . Geef e-mailadres, gebruikersnaam, RFID-tag(kaart) ID nummer, gebruikerscode met 4 cijfers	PorteQ schuifpoort
(wanneer een Wiegand codeklavier gebruikt is). Druk op Volgende .	Gebruiker
	gegevens
	E-mailadres
	frans@porteq.eu
	Naam
	Frans Fransen
	RFID nummer
	0014433711 ((*))
	Gebruikerscode
	Kan gebruikerslijst bewerken
	Terua Volgende
	1 van 2
	Installatie lijst Home Gebeurtenissen
Selecteer de te bedienen uitgang . Druk op de knop Voltooid . De nieuwe gebruiker met RFID-tag (kaart) is toegevoegd aan de gebruikersliist.	PorteQ schuifpoort
	< Sta toe om te
	bedienen
	Tijdinstellingen
	Terug Voltooid 2 van 2
	Installatie lijst Home Gebeurtenissen



"Tijdzone" tabblad

斄 ApportConfig 1.66.35 AP-114																				_	×
🄅 Programma 🎤 Acties		00 1	nfo																		
	Uitlez	en [F4]	Bijwerker	n [F5]				Оре	enen	[F8]	Opslaan [F9]					D	econn	ecterer	n	
Systeem opties	Gel	oruikers	Tijdzone	Blac	dist																
IN/UIT																			,		
IP-rapportage			Start tijd								Stop tijd	_									
Gebruikerslijst	ID	Insch	a Tijd	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Tijd	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo			
Historiek	1	~	07:00	~	~	~	~	~			12:15	~	~		⊻	~					
Firmware	2		00:00								00:00										
Firmware	3		00:00								00:00										
	4		00:00								00:00										
	5		00:00								00:00										

- Inschakelen schakel een tijdzone in waarbinnen gebruikers de ontvanger kunnen gebruiken.
- Start tijd selecteer dagen en tijdstip vanaf wanneer een gebruiker uitgangen mag bedienen.
- Stop tijd selecteer dagen en tijdstip tot wanneer een gebruiker uitgangen mag bedienen.

"Black list" tabblad

💐 ApportConfig 1.66.34 AP-124				—	×
🏟 Programma 🎤 Acties	🕮 Info				
Uitlez	zen [F4] Wegschrijven [F	Openen [F8] Opsla	an [F9]	Verbreken	
Systeem opties Gel	bruikers Tijdzone Blacklist				
IN/UIT					
Modules E-n	nail/Tel nr				
IP-rapportage +3	316123456				
Gebruikersliist	lddd@gmail.com				
Historiek					
Firmware					

De **Black list** bevat e-mailadressen van gebruikers die geen toegang mogen hebben. Items toevoegen kan snel en gemakkelijk door vanuit het logboek rechts te klikken op een e-mailadres en "Add to black list" te selecteren".

4.6 "Historiek" scherm

🄹 ApportConfig 1.66.35 AP-114 —											
🔅 Programma 🌽 Acties 🔟 Info											
Uitlezen [F4] Bijwerken [F5] Openen [F8] Opslaan [F9] Deconnecteren											
Systeem opties Log uitlezen Log wissen											
IN/UIT											
IP-rapportage	Evenement nr.	Naam / E-mail	Gebruikerscode	Tijd	Evenement omschrijving						
	51	Pulse timeout		2021-06-08 18:21:52	Uitgang OFF. OUT 5	-					
Gebruikerslijst	50	Frank M		2021-06-08 18:21:40	Uitgang ON. OUT 5						
Historiek	49	System		2016-03-01 00:00:00	Systeem start						
Firmware	48	System		2016-03-01 00:00:00	Configuratie gewijzigd						
	47	System		2021-06-08 18:19:47	Gebruikerslijst bijgewerkt						
	46	Pulse timeout		2021-06-08 13:00:51	Uitgang OFF. OUT 5						
	45	Frank M		2021-06-08 13:00:39	Uitgang ON. OUT 5						
	44	Frank M		2021-06-08 13:00:05	Toegang geweigerd						
	43	System		2021-06-08 12:00:00	Periodieke test						

Klik op Log uitlezen. Om het gebeurtenissengeheugen van de ontvanger uit te lezen. Het Gebeurtenissengeheugen verschaft informatie over de activaties en systeemgebeurtenissen.



4.7 Reset naar fabrieksinstellingen

Om de **AP-114** terug naar de fabrieksinstellingen te zetten, klik op de **Herstellen** knop in het programmascherm van de **ApportConfig** software.

LET OP! Dit werkt enkel indien u via een USB-kabel met de AP-114 controller verbonden bent.

	IN/UIT melding bij activatie	
Wachtwoord opslaan	Schakel lezerfilter uit	
Herstellen	Laagspanningslezer	
		J
MAC/Uniek ID		

5 Testen van de Wi-Fi controller AP-114

Test het systeem wanneer de configuratie en installatie voltooid zijn:

- 1. Kijk de voedingspanning na;
- 2. Controleer de netwerkverbinding (NETWORK-indicator moet groen branden en geel knipperen);
- 3. Om de ingangen van de **AP-114** te testen, triggert u deze en verifieer of de ontvangers de juiste berichten ontvangen;
- 4. Om de uitgangen van de **AP-114** te testen, zet u ze op afstand aan en verifieer of de ontvangers de juiste berichten ontvangen en dat de uitgangen correct worden geactiveerd.

6 Manuel updaten van de firmware

Opmerking: Wanneer de AP-114 verbonden wordt met ApportConfig, zal het programma voorstellen een update uit te voeren, als er updates beschikbaar zijn. Updaten vereist internetverbinding.
 Als antivirussoftware op uw PC is geïnstalleerd, kan deze de automatische firmware-updatefunctie blokkeren. In dit geval moet u uw antivirussoftware opnieuw configureren.

De **AP-114** firmware kan ook manueel geüpdatet worden. De ingestelde **AP-114** parameters blijven hierbij onveranderd. Bij een manuele update kan de firmware veranderd worden naar een oudere of nieuwere versie. Volg onderstaande procedure:

- 1. Start ApportConfig.
- 2. Verbind de *AP-114* met een PC dmv een USB Mini-B kabel of maak draadloos verbinding met de *AP-114*. Indien een nieuwe firmware beschikbaar is, zal het programma voorstellen deze te installeren.
- 3. Kies Firmware in het hoofdscherm.
- Klik op de Firmware kiezen knop en selecteer het gewenste firmware bestand. Als u het gewenste bestand niet vindt, kunt u de <u>www.porteq.eu</u> site consulteren en zoeken naar AP-114.
- 5. Klik op de knop Update starten [F12].
- 6. Wacht totdat de update beëindigd is.

🚯 Programma 🎤 /	Acties 🛄 Info		
	Uitlezen [F4] Bijwerken [F5]	Openen [F8] Opslaan [F9]	Deconnecteren
Systeem opties	Firmware		
IN/UIT			
IP-rapportage			
Gebruikerslijst	Kies firmware bestand		
Historiek			Firmware kiezen
Firmware			
			Undets starter IT
			Opdate starten [r
		0%	
Washtugerd england			
Fabrieksinstelling			
Herstellen			
MAC/Uniek ID			
1004567000745			

7 Gebruik van de app

7.1 Bediening met app via *Apport* cloud service

Dankzij **Apport online** app kan de **AP-114** op afstand bediend worden, kan de status van de installatie bekeken worden en kan een melding van gebeurtenissen ontvangen worden.

1. Download en start de *Apporteq* app.



- Meldt u aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord of registreer u en maak een nieuwe account. (indien u zich registreert als installer, kunt u instellingen doen, maar kunt u niet alle functies van de app gebruiken)
- 3. Om een nieuw toestel te kunnen gebruiken met de app, selecteert u + Voeg nieuw toestel toe en geef het identificatienummer van de *AP-114, Unique ID (IMEI),* in dat u terugvindt op de achterkant van het toestel en op de verpakking, of scan de QR-code van het toestel.

apport 2	≡ <	Woning Peeter ONLINE	s 🔅 <u>Bewerken</u>	<	
	+ v	oeg nieuw toeste	l toe	R	egistreer uw Apport
G Log in met Google		Garage openen	\$		Scan QR code of typ IMEI in het tekstveld. @
Log in met Apple		Status garage	*		器 Scan QR code
E-mail					OF
				I yp	net IIVIEI IN In 15 tekens lang zijn.
Wachtwoord					Voltooien
Hou me ingelogd					
Inloggen					
Registratie als nieuwe gebruiker Wachtwoord vergeten?	nstallatie li	st Home	Gebeurtenissen		Annuleren

BELANGRIJK: Om de **AP-114** te gebruiken met **Apport**, mag onderstaande fabrieksinstelling niet gewijzigd zijn:

- 1. *Verbinding met Apport Cloud* moet aangezet zijn. De procedure is beschreven in hoofdstuk 4.4 **"IP rapportage"** scherm;
- 2. De voedingsspanning moet aan staan ("STATUS" LED knippert groen);
- 3. Er moet netwerkverbinding zijn ("NETWORK" LED vast groen en knippert geel).

 Nadat de *AP-114* toegevoegd is aan *Apport* kiest u Instellingen en dan Uitgangen in het nieuwe venster. De allereerste persoon die een toestel registreert in Apport Cloud, wordt de eigenaar en heeft alle rechten.





5. In het nieuwe venster kunnen de uitgangen (Out 5) ingesteld worden door op het instellingswieltje te klikken, of kan een uitgang toegevoegd worden door op " + " te klikken. Kies een werkingsmode, **Aan/Uit** of **Impuls**, om de uitgang in te stellen op ON/OFF of pulscontact met instelbare pulsduur. Selecteer ook een gewenst icoon uit de lijst door op het pijltje naast het huidige icoon te klikken. Eventueel kan een ingestelde tijdzone aan de uitgang gekoppeld worden om deze automatisch te bedienen.

Sla uw instellingen op!

6. Na het klikken op de homeknop, komt u in het bedieningsscherm. Bij het aanklikken van een icoon, wordt de overeenkomstige **AP-114** uitgang bediend. Bijvoorbeeld hiernaast: **OPEN indicatie**-uitgang is actief (de ingang die aan deze uitgang gekoppeld is, is getriggerd; poort staat open), **OPEN houden** – uitgang is geactiveerd (tijdzone voor automatisch openen en sluiten is actief), **OPENEN** – uitgang staat in rust (OFF).

7.2 Plaats een widget op je smartphone

Als de AP-114 geregistreerd is bij **Apport**, kan er een widget op het startscherm van je smartphone gezet worden.



www.porteq.eu



<

5. Er verschijnt een icoon op het scherm van je smartphone

Ga naar het startscherm

Druk op het icoontje : Er verschijnt een cirkel, welke bevestigt dat de uitgang van de AP-114 geactiveerd werd

Als de statusindicatie ingeschakeld werd (zie hoofdstuk 11 "IN/UIT-tabblad" onder Toon IN), zal het icoontje van de widget de actuele status weergeven: poort OPEN of poort GESLOTEN

111

Porte &

Gebruikers toevoegen in de Apporteq app

Druk op Nieuwe gebruiker toevoegen.

Open de **Apport** app en log in bij het toestel.

1. Druk op Instellen.

Druk op Gebruikers.

2.

3.



